

Upravljate li mudro energijom u vašoj zgradi?

Radi lakšeg korištenja razdjelnikom, termostatskim ventilima i istaconnect portalom želimo Vas upoznati sa sljedećim informacijama te savjetima za upravljanje energijom.



Često postavljena pitanja

Kako radi termostatski ventil?

Termostatski ventili služe za automatsku regulaciju temperature u prostoriji: ako je temperatura u prostoru viša od odabrane na termostatskoj glavi, ventil zatvara dotok vode u radiator; ako je niža, otvara se ventil i radiator se opet zagrijava.

Iz tog razloga radiator nije konstantno zagrijan iako je termostatski ventil namješten na određenu temperaturu.

Koraci za podešavanje temperature:

- Ako u određenoj prostoriji želite imati 20 °C, ostavite termostatsku glavu na broj 3.
- Ako termostatski ventil ne radi na broju 3, znači da je temperatura u sobi/prostoriji iznad 20 °C.
- Kada temperatura padne ispod 20 °C ventil će propustiti vodu i radiator će početi grijati.

Što ako radiator ne grije konstantno? Kako znamo je li radi ispravno?

Ako ste postavili termostatski ventil na broj 3, radiator će se zagrijavati sve dok temperatura u prostoriji ne bude 20 °C. Ako je na ventilu broj 3, a zagrijavanje je slabo i/ili radiator ne grije po čitavoj svojoj površini te je temperatura u prostoriji niža od 20 °C, znači da postoji problem u radu sustava centralnog grijanja u zgradi i/ili zraka u cijevima. U tom slučaju savjetujemo da kontaktirate osobu odgovornu za održavanje toplinske stanice ili predstavnika stanara.

Šumovi/lupanje u radijatoru i vertikalama?

Ako se pojavljuje lupanje u radijatoru ili cijevima, znači da je Vama ili nekome od sustanara od ranije zamijenjen polaz i povrat na radijatoru (vertikali). Zgrada je ugradnjom termostatskih ventila odnosno njihovim otvaranjem-zatvaranjem promijenila protoke u instalacijama i moguće je da zbog povećanog tlaka dolazi do neželjenih šumova. Šumove može uzrokovati i nedovoljno napunjen i odzračen sustav koji, ako se to ustanovi nakon zamjene crpke, treba dodatno regulirati i odzračiti. To izvodi HEP Toplinarstvo i/ili ovlaštena tvrtka koja održava zgradu.



Prostorija	Temperatura	Oznaka
	6 °C	*
Hodnik	12-14 °C	1
Spavaća soba	15-16 °C	2
Radna soba/kuhinja	18-20 °C	2-3
Dnevni boravak	20 °C	3
Kupaonica	23-24 °C	4
	28 °C	5

(* ili 0 garantira minimalnu temperaturu od 6 °C kako bi se sustav zaštitio od smrzavanja u slučaju velike hladnoće)

